



機械式駐車場 SUMIPARK® -ACE / SUMIPARK® -FREE / GPS(Grand Parking System)


誘導案内モニター

Guidance display

入庫時の利便性、安全性が大幅に向上

誘導案内モニターで入庫時の車の誘導が容易になるだけでなく、様々な案内情報、注意喚起を表示することができます。

- ・ 60 インチの大画面
- ・ ストッパー装備で万が一の車両飛び出し事故にも対応！





■案内表示例(入庫時)

状況	誘導案内モニターの表示
乗降室扉開～ 進入	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>車を乗降室に乗り入れてください</p> <p>同乗者は 外で待機</p> <p>アンテナは たたむ</p> <p>ドアミラーは 格納</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>前進してください</p> <p>ラインに合わせてパレットの中央に 容易に止められ、不具合も軽減</p> </div> </div>
出庫誘導案内	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>前進してください</p> <p>車止め内にタイヤが入って いることを確認できます</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>もう少し右へ</p> </div> </div>
停車～ 運転者降車	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>正しい位置に停車しました。 運転者は下車の準備をしてください。</p> <p>パーキング ブレーキをかける</p> <p>ドアミラーを 格納</p> <p>AT車：Pレンジ MT車：ローギア</p> <p>指定のソフト ポジションに</p> <p>車内と乗降室の 無人を確認</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>運転者は 下車してください。</p> <p>車内に人やペットを 置き去りにしない。</p> </div> </div>
出庫操作開始後	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px;"> 車内の人は 車から出ない！ 車外の方は 退避場所へ移動！ </div>

■案内表示例(出庫時)

状況	誘導案内モニターの表示
出庫完了時	<p>出庫が完了しました。 車にお乗りください。</p>
退出時	<p>乗降室内の無人を確認して から扉を閉めてください。</p>
乗降室扉 閉操作時	<p>とじこめられたら退避場所へ移動！</p> <p>退避場所で 非常停止ボタンを 押してください</p>